

ポケットチャージャー 04B 対応機種一覧

下記の機種が、「ポケットチャージャー 04B」に対応しています。

カテゴリ	機種名	注意事項
iPhone	iPhone 5c	※1 ※2
	iPhone 5s	※1 ※2
	iPhone 6	※1 ※2
	iPhone 6 Plus	※1 ※2
	iPhone 6s Plus	※1 ※2
	iPhone 6s	※1 ※2
	iPhone SE (第1世代)	※1 ※2
	iPhone 7	※1 ※2
	iPhone 7 Plus	※1 ※2
	iPhone 8	※1 ※2
	iPhone 8 Plus	※1 ※2
	iPhone X	※1 ※2
	iPhone XS	※1 ※2
	iPhone XS Max	※1 ※2
iPhone XR	※1 ※2	
iPad	iPad Air (第1世代)	※1 ※2
	iPad mini 2	※1 ※2
	iPad Air 2	※1 ※2
	iPad mini 3	※1 ※2
	iPad mini 4	※1 ※2
	12.9インチiPad Pro (第1世代)	※1 ※2
	9.7インチiPad Pro	※1 ※2
	iPad (第5世代)	※1 ※2
	12.9インチiPad Pro (第2世代)	※1 ※2
	10.5インチiPad Pro	※1 ※2
	iPad (第6世代)	※1 ※2
5Gスマートフォン	Galaxy S20 5G SC-51A	※3
	AQUOS R5G SH-51A	※3
	Xperia 1 II SO-51A	※3
	LG V60 ThinQ 5G L-51A	※3
	arrows 5G F-51A	※3
	Galaxy S20+ 5G SC-52A	※3
	Xperia 5 II SO-52A	※3
	Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	※3
	Galaxy A51 5G SC-54A	※3
	arrows NX9 F-52A	※3
	LG VELVET L-52A	※3
	AQUOS sense5G SH-53A	※3
	Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B	※3
	Galaxy S21 5G SC-51B	※3
	Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B	※3
	Galaxy A52 5G SC-53B	※3
	Xperia 10 III SO-52B	※3
	AQUOS R6 SH-51B	※3
	Xperia 1 III SO-51B	※3

※1 動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

※2 iPhone/iPad同梱のケーブル、またはdocomo selectの「USBケーブルA to L」などをご使用ください。

※3 本製品を使用するには、別途docomo selectの「USBケーブルA to C」などをご用意ください。

※4 ポケットチャージャーが満充電状態でも、端末の電池残量によっては満充電にならない場合があります。

カテゴリ	機種名	注意事項
4Gスマートフォン	AQUOS PHONE si SH-01E	
	Optimus G L-01E	
	Xperia AX SO-01E	
	GALAXY Note II SC-02E	
	Ascend HW-01E	
	ARROWS V F-04E	
	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	
	MEDIAS U N-02E	
	GALAXY S III α SC-03E	
	SH-01E Vivienne Westwood	
	N-02E ONE PIECE	
	Disney Mobile on docomo N-03E	
	Optimus LIFE L-02E	
	ARROWS Kiss F-03E	
	ARROWS Kiss F-03E (Blush Pink)	
	AQUOS PHONE EX SH-04E	
	ELUGA X P-02E	
	Xperia Z SO-02E	
	ARROWS X F-02E	
	MEDIAS X N-04E	
	Optimus G Pro L-04E	
	MEDIAS W N-05E	
	Ascend D2 HW-03E	
	Xperia A SO-04E	
	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	
	GALAXY S4 SC-04E	
	ARROWS NX F-06E	
	ELUGA P P-03E	
	MEDIAS X N-06E	
	AQUOS PHONE si SH-07E	
	Optimus it L-05E	
	Disney Mobile on docomo F-07E	
	Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E	
	G2 L-01F	
	GALAXY Note 3 SC-01F	
	Xperia Z1 SO-01F	
	ARROWS NX F-01F	
	GALAXY J SC-02F	
	Xperia Z1f SO-02F	
	Disney Mobile on docomo F-03F	
	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	
	SH-01F DRAGON QUEST	
	ビジネススマートフォン F-04F	
	AQUOS PHONE EX SH-02F	

※1 動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

※2 iPhone/iPad同梱のケーブル、またはdocomo selectの「USBケーブルA to L」などをご使用ください。

※3 本製品を使用するには、別途docomo selectの「USBケーブルA to C」などをご用意ください。

※4 ポケットチャージャーが満充電状態でも、端末の電池残量によっては満充電にならない場合があります。

カテゴリ	機種名	注意事項
4Gスマートフォン	ARROWS NX F-05F	
	Xperia A2 SO-04F	
	Disney Mobile on docomo SH-05F	
	AQUOS ZETA SH-04F	
	Xperia Z2 SO-03F	
	GALAXY Note Edge SC-01G	
	Xperia Z3 SO-01G	
	ARROWS NX F-02G	
	Xperia Z3 Compact SO-02G	
	AQUOS ZETA SH-01G	
	Disney Mobile on docomo SH-02G	
	Galaxy S6 SC-05G	
	Galaxy S6 edge SC-04G	
	AQUOS ZETA SH-03G	
	ARROWS NX F-04G	
	Disney Mobile on docomo DM-01G	
	Xperia Z4 SO-03G	
	AQUOS EVER SH-04G	
	Xperia A4 SO-04G	
	arrows Fit F-01H	
	Nexus 5X	※1 ※3
	Xperia Z5 SO-01H	
	AQUOS ZETA SH-01H	
	Galaxy Active neo SC-01H	
	Xperia Z5 Compact SO-02H	
	Xperia Z5 Premium SO-03H	
	arrows NX F-02H	
	AQUOS Compact SH-02H	
	Disney Mobile on docomo DM-01H	
	Xperia X Performance SO-04H	
	arrows SV F-03H	
	Disney Mobile on docomo DM-02H	
	AQUOS ZETA SH-04H	
	Galaxy S7 edge SC-02H	
	Xperia XZ SO-01J	※3
	Xperia X Compact SO-02J	※3
	AQUOS EVER SH-02J	
	MONO MO-01J	
	arrows NX F-01J	
	Disney Mobile on docomo DM-01J	
	V20 PRO L-01J	※3
Xperia XZ Premium SO-04J	※3	
Xperia XZs SO-03J	※3	
AQUOS R SH-03J	※3	
arrows Be F-05J		
Galaxy S8+ SC-03J	※3	

※1 動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

※2 iPhone/iPad同梱のケーブル、またはdocomo selectの「USBケーブルA to L」などをご使用ください。

※3 本製品を使用するには、別途docomo selectの「USBケーブルA to C」などをご用意ください。

※4 ポケットチャージャーが満充電状態でも、端末の電池残量によっては満充電にならない場合があります。

カテゴリ	機種名	注意事項
4Gスマートフォン	Galaxy S8 SC-02J	※3
	Galaxy Feel SC-04J	
	Xperia XZ1 SO-01K	※3
	Xperia XZ1 Compact SO-02K	※3
	arrows NX F-01K	※3
	MONO MO-01K	
	AQUOS sense SH-01K	※3
	Galaxy Note8 SC-01K	※3
	M Z-01K	※3
	JOJO L-02K	※3
	V30+ L-01K	※3
	Disney Mobile on docomo DM-01K	※3
	arrows Be F-04K	※3
	AQUOS R2 SH-03K	※3
	Xperia XZ2 Compact SO-05K	※3
	Xperia XZ2 SO-03K	※3
	Xperia XZ2 Premium SO-04K	※3
	HUAWEI P20 Pro HW-01K	※3
	Galaxy S9 SC-02K	※3
	Galaxy S9+ SC-03K	※3
	LG style L-03K	※3
	Xperia XZ3 SO-01L	※3
	Galaxy Note9 SC-01L	※3
	AQUOS sense2 SH-01L	※3
	Galaxy Feel2 SC-02L	※3
	TOUGHBOOK P-01K	
	Galaxy S10+ SC-04L	※3
	Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L	※3
	Galaxy S10 SC-03L	※3
	Xperia 1 SO-03L	※3
	AQUOS R3 SH-04L	※3
	HUAWEI P30 Pro HW-02L	※3
	Xperia Ace SO-02L	※3
	LG style2 L-01L	※3
	arrows Be3 F-02L	※3
	Xperia 5 SO-01M	※3
	AQUOS zero2 SH-01M	※3
	Galaxy A20 SC-02M	※3
	AQUOS sense3 SH-02M	※3
	Galaxy Note10+ SC-01M	※3
	Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M	※3
	arrows Be4 F-41A	※3
	Galaxy A41 SC-41A	※3
LG style3 L-41A	※3	
Xperia 10 II SO-41A	※3	
AQUOS sense4 SH-41A	※3	
Galaxy A21 SC-42A	※3	
arrows Be4 Plus F-41B	※3	
Xperia Ace II SO-41B	※3	

※1 動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

※2 iPhone/iPad同梱のケーブル、またはdocomo selectの「USBケーブルA to L」などをご使用ください。

※3 本製品を使用するには、別途docomo selectの「USBケーブルA to C」などをご用意ください。

※4 ポケットチャージャーが満充電状態でも、端末の電池残量によっては満充電にならない場合があります。

カテゴリ	機種名	注意事項
タブレット	ARROWS Tab F-05E	※4
	Xperia Tablet Z SO-03E	※4
	dtab	※4
	AQUOS PAD SH-08E	※4
	ARROWS Tab F-02F	※4
	Xperia Z2 Tablet SO-05F	※4
	AQUOS PAD SH-06F	
	GALAXY Tab S 8.4 SC-03G	※4
	ARROWS Tab F-03G	※4
	dtab d-01G	※4
	AQUOS PAD SH-05G	
	Xperia Z4 Tablet SO-05G	※4
	dtab d-01H	※4
	dtab Compact d-02H	※4
	arrows Tab F-04H	※4
	dtab Compact d-01J	※4
	dtab d-01K	※3
	arrows Tab F-02K	※3
	dtab Compact d-02K	※3
	dtab d-41A	※3
dtab Compact d-42A	※3	

※1 動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

※2 iPhone/iPad同梱のケーブル、またはdocomo selectの「USBケーブルA to L」などをご使用ください。

※3 本製品を使用するには、別途docomo selectの「USBケーブルA to C」などをご用意ください。

※4 ポケットチャージャーが満充電状態でも、端末の電池残量によっては満充電にならない場合があります。

カテゴリ	機種名	注意事項
ケータイ	ARROWS ケータイ F-05G	
	AQUOS ケータイ SH-06G	
	SH-03H	
	AQUOS ケータイ SH-01J	
	P-smart ケータイ P-01J	
	AQUOSケータイ SH-02L	
	カードケータイ KY-01L	
	arrows ケータイ F-03L	
	SH-03L	
	DIGNO (R) ケータイ ベーシック KY-41B	※3
らくらくホン	らくらくスマートフォン2 (F-08E)	
	らくらくスマートフォン プレミアム (F-09E)	
	らくらくスマートフォン3 (F-06F)	
	らくらくホン F-02J	
	らくらくスマートフォン4 F-04J	
	らくらくスマートフォン me F-03K	
	らくらくスマートフォン me F-01L	※3
	らくらくホン F-01M	
らくらくスマートフォン F-42A	※3	
キッズ・ジュニア	スマートフォン for ジュニア SH-05E	
	スマートフォン for ジュニア2 SH-03F	
	キッズケータイ HW-01G	
	キッズケータイ F-03J	
	キッズケータイ SH-03M	
データ通信製品	L-03E	
	HW-02E	
	Wi-Fi STATION L-02F	
	Wi-Fi STATION HW-01F	
	Wi-Fi STATION HW-02G	
	Wi-Fi STATION L-01G	
	Wi-Fi STATION N-01H	
	Wi-Fi STATION HW-01H	※3
	Wi-Fi STATION N-01J	※3
	Wi-Fi STATION HW-01L	※3
	Wi-Fi STATION SH-05L	※3
	Wi-Fi STATION SH-52A	※3
	Wi-Fi STATION SH-52B	※3

※1 動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありません。

※2 iPhone/iPad同梱のケーブル、またはdocomo selectの「USBケーブルA to L」などをご使用ください。

※3 本製品を使用するには、別途docomo selectの「USBケーブルA to C」などをご用意ください。

※4 ポケットチャージャーが満充電状態でも、端末の電池残量によっては満充電にならない場合があります。