

Manual

— Die cut line
 - - - Folding line

21M004
 MOT-MB1000

76mm

92mm



安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告 人が死亡する、または重症を負うなどの可能性がある内容です

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルやAC充電器の抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発熱や発火の原因になります。
- USBケーブルやAC充電器は根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発熱や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が発生する可能性がある内容です

- 0~35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のおたる場所や高温の場所に放置しないでください。発熱や発火の原因になります。
- 本体充電時以外は、AC充電器を抜いてください。発熱や感電の原因になるおそれがあります。
- USBケーブルやAC充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発熱や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- USBケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品のType-AポートとType-Cポート同士をUSBケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物(預入れ荷物)ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失など)に関して当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はご購入日から2年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印がある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限りです。

ご購入日:	年	月	日
販売店印・レシート添付欄			

- 本製品および本説明書は、予告無く外觀および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 MOTTERU
 〒243-0422 神奈川県海老名市新田 5-24-1

motteru.co.jp

製品についてなどのお問い合わせはWEB内メールフォームよりお問い合わせください。保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-200-7090 平日10時~12時/13時~18時

オンライン
 マニュアルはこちら



motteru.co.jp

[FRONT]

製品説明



電源ボタン

【出力:ON】 1回押すと出力がON。パワーインジケータが点灯します。

【出力:OFF】 素早く2回押すと出力がOFFし、パワーインジケータが消灯します。

【低電流モード】 5秒以上長押しします。



パワーインジケータ

バッテリーレベルを表示します。

※Power Delivery使用時は、最上位LEDが緑色になります。

※低電流モード使用時は、LEDは遅い点滅をします。

Type-C
入出力ポート

AC充電器での充電と接続機器への給電を行います。
Power Delivery入出力に対応しています。

Type-A
出力ポート

Type-A給電用ケーブルを使用して接続機器を接続してください。

※ 給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力をONの操作を実施してください。

充電の仕方



- 1 USB充電器と本体のType-C入出力ポートを接続します。
※画像は付属ケーブルではありません。
- 2 充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベルを点滅表示します。
- 3 パワーインジケータの4つのLEDが点灯すると充電は完了です。

※ 本体充電時間は、空の状態から満充電まで約3.0時間となります。
(Power Delivery 20W出力AC充電器時の目安です。)

※ 本体充電中は接続機器への給電をしないでください。
(充電と給電は同時にできません。)

※ バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヵ月に一度は充電を行ってください。

充電の仕方

- 1 接続機器と本体のType-C入出力ポートもしくはType-A出力ポートを接続します。
※USBケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
- 2 電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、正常に給電されています。
- 3 接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。
30秒ほどで本体の電源がOFFになります。

※ Type-C出力ポートとType-A出力ポートを同時に使用した際、Type-C出力は最大5V 3A出力固定となります。
※ 接続機器によっては、給電開始まで1分ほどかかる場合があります。
※ パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電してください。

● Type-Cの場合



● Type-Aの場合



充電/給電ができない場合

- 1 パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。
(電源ボタンを押す) 残量不足の時は、本体を充電してください。
- 2 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。
- 3 スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 4 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
- 5 ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。

[BACK]