

共通台紙内側・共通保証書

Inside Common Warranty

安全上のご注意

警告 感電 や 火災 の原因になります
必ず1500ワット以下でお使いください

※感電や火災の原因となります。火災の原因になります。詳しくは以下の説明をご覧ください。

接続機器についてのご注意

- ヒーターやエアコン、調理器具などの発熱器具等、コンプレッサ搭載機器には使用しないでください。
- 延長コードやタップを挿入している機器がありますので、必ず接続する機器の取扱説明書を確認してからご使用ください。

- コードを巻いて使用しないでください。巻きの取れがあり、火災の原因になります。
- 女ごころを刺さないでください。
- コードを引っぱる、おろす、傷ついても、破損、加工も、修理にかけると、思わぬのを避けるため、たこ配線をする。別のタップの巻き直し、修理をする。正誤する機器の故障や原因して火災の原因になります。
- 水のたかる場所では使用しないでください。また、濡れた手でプラグを抜かないでください。感電の原因となります。
- 水や飲料類、またはペットの尿がかること、蒸発不良や乾燥不夜になります。すぐに使用を中止してください。
- コンセントやプラグ部分の潤滑を必ずしないでください。感電や火災の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、蒸気やホコリの多い場所には置かないでください。
- 強い電磁気のない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、点検や汚れがついたまま使用しないでください。
- プラグを根本までしっかりと押し込み、きっちり押し込み、必ず正しい向きによる火災の原因となります。
- 過熱している、コードが熱い、煙が出る、プラグの匂いが臭いしている、異音があるなどは使用を中止してください。
- 土間に差し込む固定型に電源には使用しないでください。
- コードを動かすとき電気が流れたり入ったりする場合はコードが部分に熱い場合は、コードの内部が断線しています。断線の原因になりますので使用しないでください。
- 端子部分の熱く、電圧に感電しないでください。また、乳幼児などによる感電から端子等の断線に注意してください。
- お掃除機にコンセントを差さないように注意してください。



タップや延長コードは消耗品なので寿命があります。

- ・年に一度以上はタップや延長コードに異音がないか点検を行ってください。
- ・事故を防止するために2-3年を目処に新しい商品に交換し替えてください。

保証書

保証期間 **ご購入日より2年間**

※この保証書は日本国内の保証期間で定められた範囲について設置と保証、または交換を保証するものです。
※故障の原因が不明な場合、または修理に要する部品が修理に当たらない場合は、費用は保証外となります。

※本製品の故障や破損によるプラグの劣化や過剰な電圧降下、二次的な故障（プラグの故障、電源線、電源プラグの劣化など）は保証外となります。

※保証期間中に故障が発生した場合は、販売店またはお客様センターへお問い合わせください。お客様センターへお問い合わせいただき、保証された製品がお客様センターへ送付された場合、ご購入保証期間が延長される場合があります。

※本製品の保証は、日本国内の保証に限りません。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店/ショップ名

※保証が適用されるWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店/ショップ名をご記入ください。
注：お買い上げの履歴が不明な場合に限り保証させていただきます。