


Coleman Selfie Light One コールマンセルフィー ライトワン



各部名称



Bluetoothの接続方法 (ペアリング)


- 1 使用する端末のBluetoothをオンにして下さい。
※端末側の設定は、ご使用端末の取扱説明書をご確認下さい。
- 2 本製品のシャッターボタンを数秒長押しし、電源をオンにして下さい。(ペアリングモード)
緑色LEDライトが点滅
- 3 端末に表示されている「Velbon」というデバイス名を選択して下さい。
- 4 端末に「接続」と表示されると、接続が完了します。
緑色LEDライトがゆっくりと点滅

※上記方法でも接続ができない場合は、再度②から試して下さい。


- 電源をOFFにするには.....
シャッターボタンを数秒長押しして下さい。

- 再接続について.....
端末側のBluetoothがオンになっていることを確認してから、本製品の電源をオンにすると自動接続します。ただし、本製品側の電源を先にいれてしまうと、再設定が必要となります。

■ 操作手順



- ①先端を持ち、スマートフォンホルダーを引き出します。
△スマートフォンホルダーを引き出す時、手を挟まないようにご注意ください。



- ②スマートフォンホルダーをつかみ、矢印方向に引っ張りポールを出します。



- ③スマートフォンホルダーを矢印方向に動かすと角度を調整できます。

■ スマートフォンの取り付け方



スマートフォンホルダーにスマートフォンを矢印方向に押し込み、取り付けます。

■ ライトの取り付け方

マグネットになっているので、矢印方向に引っ張れば、簡単に外せます。取り付ける場合は、シャッターボタンを正面にライトを取り付けて下さい。

※正面以外に取り付けると、ライトと本体がずれて取り付けられてしまい、落下の恐れがありますので、ご注意ください。




【ライトのON/OFF】



- ①スイッチを数秒長押しすると点灯します。
- ②もう一度、スイッチを押すと光量があがります。
- ③スイッチをさらに長押しすると、ライトが点滅して消灯します。

■ 本製品の充電方法



- ①パソコンやUSBポート付き充電器に、本製品に付属している充電用ケーブルのUSBコネクタを接続します。
- ②micro USBポートにmicro USBコネクタを接続します。
- ③LEDランプが赤色点灯し、本製品へ充電が開始されます。充電完了後は、LEDランプが消灯状態になります。

※充電終了後は充電元の機器から本製品を外して下さい。
※長時間放置されるとリチウム充電電池に蓄えられた電気が、放電により消費されてしまいます。その際は、再度、充電して下さい。

安全上のご注意

■表示内容を無視して誤った使い方をした際に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性・又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

撮影機器を装着したままボールの伸縮調整は、必ず撮影機器を手で支えながらおこなってください。本製品や撮影機器が不意に動き撮影機器を破損したり、指や手を本製品にはさみケガをする恐れがあります。撮影機器形状によってはバランスが取りにくい事もありますので、十分気をつけて下さい。

高圧線等、電気が通っている物の近くでは使用を避けて下さい。また落雷の恐れがある場合は絶対に使用しないで下さい。そのような場所では撮影をやめ、すみやかに避難して下さい。

本製品を水に濡らしたり、濡れた手で使用しないで下さい。ショートや感電の原因になります。

本製品に撮影機器を取り付けたまま放置してその場を離れることや、本製品を場所取りのために利用することは避け下さい。他の人や車の通行の妨げになったり、ぶつかってケガをさせてしまったり、倒れて撮影機器が破損する恐れがあります。

本製品には推奨積載質量が設定されています。必ずその範囲内の撮影機器を使用して下さい。範囲以上のものを使用すると、安定性が極端に悪くなりますのでご注意ください。本製品が転倒し死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またブレの原因にもなります。

本製品の設置・操作については十分に注意しておこなってください。あやまって指や手をはさむとケガにつながります。取扱説明書をよく読み、確かながら操作して下さい。

警告

ぐらついた台の上や、不整地・傾斜面等の不安定な場所で本製品を使用する場合は、十分に注意して下さい。特に、高位置での使用の場合、頭や足の上などに落下すると、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。必ず本製品を設置する前に、設置場所や周囲の状況をよく確認して下さい。近くを人が行き来するような場所での使用も注意が必要です。

本製品を、小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないで下さい。あやまって指や手をはさんだり、本製品が倒れて死亡や大ケガにつながる恐れがあります。

本製品をスタンドとして使用する場合は、スタンドの脚を十分に開いて下さい。脚の開きが不十分だと、不意に本製品が倒れケガや破損の原因となります。また不安定な状態での使用は、ブレの原因にもなります。

注意

本製品に撮影機器を装着したままでの移動はお避け下さい。予想以上の力が加わった場合、撮影機器が落下する恐れがあります。特に、撮影機器を装着したまま本製品を肩に担いで移動すると、撮影機器が視界に入らないので大変危険です。移動時は必ず撮影機器を外して下さい。

製品の分解・改造等をしてしないで下さい。異常動作により、ケガや破損の原因となります。また分解・改造をした製品については、たとえご購入直後でも正規保証を受けられなくなりますので、その点もご注意ください。

製品の使用温度範囲は、0℃～40℃となっています。この範囲を超えると、十分な性能が発揮されない場合があります。高温多湿な場所や直射日光があたる場所、自動車内等には決して製品を放置しないで下さい。

製品に水や砂が付いたまま使用を続けると、可動部から中に入り故障の原因となります。汚れてしまった場合は、きれいな布でよく拭き取って使用して下さい。

ご使用上の注意

・ご使用に当たっては、取扱説明書をご参照の上、本製品を撮影の目的以外には使用しないでください。

・本製品を使用される際は、周りの安全を確かめた上でご使用ください。

・本製品を使用時における撮影機器の破損やトラブル、取扱説明書以外の使用方法による故障・損害については、弊社では一切の責任を負いません。また、データのメモリー消失等についても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

電波に関する注意事項

- 本製品の使用周波数帯では、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されていますが、以下の環境や機器近くでは使用しないでください。
 - ・病院など、電波使用が禁止されている場所
 - ・電子レンジ、ペースメーカーなどの産業/科学/医療用機器など
 - ・ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - ・自動ドア、火災報知機など
 - ・航空機内（搭乗後は常に使用しない）
- 本製品は電波を使用している特性上、ある特定の条件下では他の電波を使用する機器と電波干渉を起こす可能性があります。

※本製品は「技術基準適合証明書等のマーク(技適マーク)」を取得しています。



製品仕様

全高	660mm
縮長	165mm
グリップ径	26mm
段数	6段
質量	105g
推奨積載質量	200g
対応スマートフォンサイズ	幅56～80mm、厚み10mm以内

- 通信方法:Bluetooth version4.0
- 充電端子:micro USB(充電用ケーブル付属)

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※パッケージに記載の画像・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※Androidは、Google Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。

※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

保証規定

- (1)保証期間はご購入日から1年間と致します。
- (2)修理の際は必ず本保証書を添付のうえ、ご購入店または当社お客様ご相談センターにお申し出下さい。なお、ご購入店または当社お客様ご相談センターにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- (3)保証期間内に発生した自然故障または破損に関しては、無償修理致します。
- (4)保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - ①本保証書の提示が無い場合。
 - ②本保証書にお買上げ年月日及びご購入店名(印)が無い場合。
 - ③使用上の誤りや不適切な取り扱い(例えば落下)の場合。
 - ④不当な修理や改造による故障・損傷の場合。
 - ⑤火災・水害・地震その他の天災地変による故障及び損傷。
 - ⑥保管上もしくは手入れの不備等による故障及び損傷の場合。
- (5)保証の対象となるのは製品本体のみで、付属品類(ストラップ・ケース等)は保証の対象とはなりません。
- (6)本製品の故障または破損等に起因する付随的損害(撮影した画像データや動画データの消失、撮影によって得るであろう利益の損失、撮影に要した諸費用や時間、精神的な損害等)の報償には応じかねます。
- (7)本保証書は紛失されても再発行は致しませんので、大切に保管して下さい。
- (8)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- (9)本保証書は以上の保証規定により無償修理を行うことをお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書	
商品名	
お買上げ年月日	西暦 年 月 日 (保証期間1年 (お買上げの日から))
お名前	様
ご住所	〒
電話番号	
ご購入店名	

ベルボン株式会社
〒165-0027 東京都中野区野方6-1-5
http://www.velbon.com/

■お問合せ先

〒408-0205 山梨県北杜市明野町浅尾新田12
電話:0551-25-6155 E-Mail:jpsupport@velbon.com