

PARIS

(TRUE WIRELESS)



MANUAL



<i>ENGLISH</i> (ENG)	02
<i>SPANISH</i> (ESP)	06
<i>GERMAN</i> (GER)	10
<i>FRENCH</i> (FRA)	14
<i>JAPANESE</i> (JPN)	18
한국어 (KOR)	22
简体中文 (中文)	26

1. PAIRING

FIRST TIME PAIRING

1.1 - Put the earphones into the charging case and remove them again. Indicator light will flash blue three times.

1.2 - Hold the earphones close to each other. Left and right earphones will pair automatically.

Upon successful pairing, the indicator light on the left (L) earphone will stop flashing and the right (R) earphone will flash slowly.

1.3 - Open Bluetooth setting on your phone and Select "Urbanista Paris R"

1.4 - Pop out Pairing accept request for connect "Urbanista Paris L" , CLICK "Yes"!

RESET EARPHONES

1.1 - Take out earbuds from charging case , long press 5 seconds to turn off the devices.

1.2 - Long press 8 seconds , till LED light constant on ,then quick twice click touch panel in both earbuds within 3seconds.

1.3 - LED will quick flash in both earbuds when successful clear the pairing records. then, it will go into pairing mode.

1.4 - Now you go back to top/1st time pairing in step 3 for pairing your phone.

2. TOUCH CONTROLS

Via the logo button 

TURN ON Remove earphones from the charging case OR Touch the (L) and (R) logo for 2 seconds. The indicator light will flash blue three times.

TURN OFF - Place earphones in the charging case OR Touch either the right (R) or left (L) logo for 5 seconds. The indicator light will flash blue three times.

TURN ON VOICE ASSISTANT - Touch the logo twice (R).



TURN OFF VOICE ASSISTANT - Touch the R logo twice.

ANSWER A CALL - Touch the logo twice on the right (R) or left (L) earphone.

END A CALL - Touch the logo twice on the right (R) or left (L) earphone.

REJECT A CALL - Touch and hold the logo on the right (R) or left (L) earphone for 2 seconds.

PLAY MUSIC - Touch the logo twice on the left (L) earphone.

PAUSE MUSIC - Touch the logo twice on the left (L) earphone.

ADJUST THE VOLUME (+) - Touch the logo once on the right (R) earphone.

ADJUST THE VOLUME (-) - Touch the logo once on the left (L) earphone.

SKIP A TRACK FORWARD - Touch the logo on the right (R) earphone for 2 seconds.

SKIP A TRACK BACKWARD - Touch the logo on the left (L) earphone for 2 seconds.

Mic phone is in right and left earbuds , dual mic.

3. CHARGING CASE

The earbuds will charge automatically when placed in the case. The indicator light will flash red during charging.

BATTERY CHARGE:

0-25%: Light flashes 1 time.

26-50%: Light flashes 2 times.

51-75%: Light flashes 3 times.

76-99%: Light flashes 4 times.

100%: Solid light.

LOW-POWER WARNING - When your battery power is running low, there will be a “beep” and 15 minutes playtime left before the earphones power off automatically.

URBANISTA ONE YEAR LIMITED WARRANTY

All Urbanista earphones are designed and manufactured to meet high expectations and to provide the best customer experience.

We are devoted to producing only high quality items featuring the latest technology. However, in exceptional cases, electronic products may have malfunctions due to manufacturing defects. That is why we offer a full one (1) year warranty from the date of original retail purchase, which covers defects in materials and workmanship.

Urbanista AB hereby warrants that, under normal use, this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year starting with the original retail purchase date. The replacement warranty is valid only if the original proof of purchase issued to the purchaser, specifying the date of purchase, is presented with the product to be replaced.

How does it work? If you believe this product is defective, carefully repack the unit and return the product to your authorized dealer within the warranty period, with the original proof of purchase. Your authorized dealer will replace the product, provided a defect in materials or workmanship is identified. Should your authorized dealer not have the equivalent product or color in stock, Urbanista AB will promptly provide you with a new product.

This limited replacement warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to the Urbanista AB instructions, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure or unauthorized repair. Any lawsuit for breach of this limited warranty shall be commenced, if at all, within one (1) year of the date that the claim accrues.

Urbanista AB shall not be liable for special, indirect, incidental or consequential damages resulting from the use or the inability to use this product, regardless of the legal theory on which the claim is based.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from country to country. This warranty does not restrict the rights of the consumer mandated under applicable laws. This product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This product was produced after 11.1st, 2019.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS

- Not suitable for children under age three: it contains small parts which may be a choking hazard.
- Choose a low volume setting before using the headphones.
- Long-term exposure to loud music or sounds may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using these headphones, especially for extended periods.
- Do not use these headphones when operating a motor vehicle, a bicycle, machinery or where your inability to hear outside sounds may present a danger to you or to others.

CAUTIONS

- Using these headphones limits your ability to hear noises around you, regardless of listening volume. Please be cautious when using these headphones.
- Do not drop, sit on, or allow the headphones to be immersed in water.

For any questions or concerns contact:
support@urbanista.com

PHOENIX TESTLAB GmbH, operating as a Registered Certification Body (RCB ID: 204) with respect to Japan, declares that the listed product complies with the Technical Regulations Conformity Certification of Specified Radio Equipment (ordinance of MPT No. 37, 1981), Article 2, Paragraph 1, Item 19.

1. EMPAREJAMIENTO

PRIMER EMPAREJAMIENTO

1.1 - Coloca los auriculares en el estuche de carga y extráelos de nuevo. El indicador led parpadeará tres veces en azul.

1.2 - Mantén los auriculares uno al lado del otro. Los auriculares izquierdo y derecho se emparejarán automáticamente.

Después de realizar el emparejamiento, el indicador led del auricular izquierdo (L) dejará de parpadear y el del auricular derecho (R) parpadeará lentamente.

1.3 - Abre las configuraciones de Bluetooth de tu teléfono y selecciona "Urbanista Paris R"

1.4 - ¡Cuando aparezca una solicitud de emparejamiento para conectar con "Urbanista Paris L" , HAZ CLIC en "Sí"!

REINICIAR LOS AURICULARES

1.1 - Extrae los auriculares del estuche de carga y presiona durante 5 segundos para apagar los dispositivos.

1.2 - Presiona durante 8 segundos, hasta que el led quede encendido permanentemente; después, haz dos clics rápidos en el panel táctil en ambos auriculares dentro de los 3 segundos.

1.3 - El led parpadeará rápidamente en ambos auriculares cuando los registros de emparejamiento se hayan borrado correctamente; después, pasará al modo emparejamiento.

1.4 - Ahora, vuelve al primer emparejamiento/a las instrucciones de arriba para emparejar tu teléfono.

2. CONTROLES TÁCTILES

A través del botón del logo 4P 

ENCENDIDO - Extrae los auriculares del estuche de carga O pulsa los logos (L) y (R) durante 2 segundos. El indicador led parpadeará tres veces en azul.

APAGADO - Coloca los auriculares en el estuche de carga O pulsa el logo de derecha (R) o el de izquierda (L) durante 5 segundos. El indicador led parpadeará tres veces en azul.



ENCENDER EL ASISTENTE DE VOZ - Pulsa el logo R dos veces.

APAGAR EL ASISTENTE DE VOZ - Pulsa el logo L dos veces.

RESPONDER UNA LLAMADA - Pulsa dos veces el logo del auricular derecho (R) o del izquierdo (L).

FINALIZAR UNA LLAMADA - Pulsa dos veces el logo del auricular derecho (R) o del izquierdo (L).

REPRODUCIR MÚSICA - Pulsa dos veces el logo del auricular izquierdo (L).

PAUSAR MÚSICA - Pulsa dos veces el logo del auricular izquierdo (L).

AJUSTAR EL VOLUMEN (+) - Pulsa una vez el logo del auricular derecho (R).

AJUSTAR EL VOLUMEN (-) - Pulsa una vez el logo del auricular izquierdo (L).

PISTA SIGUIENTE - Pulsa el logo del auricular derecho (R) durante 2 segundos.

PISTA ANTERIOR - Pulsa el logo del auricular izquierdo (L) durante 2 segundos.

El micrófono de tu teléfono está en los auriculares derecho e izquierdo y es dual.

3. ESTUCHE DE CARGA

Los auriculares se cargarán automáticamente cuando estén en su estuche. El indicador led parpadeará en rojo durante la carga.

CARGA DE LA BATERÍA:

0-25%: La luz parpadea 1 vez.

26-50% La luz parpadea 2 veces.

51-75%: La luz parpadea 3 veces.

76-99%: La luz parpadea 4 veces.

100%: Luz continua.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA - Cuando la batería se esté quedando sin carga, escucharás un pitido y quedarán 15 minutos de reproducción hasta que los auriculares se apaguen automáticamente.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE URBANISTA

Todos los auriculares Urbanista están diseñados y fabricados para satisfacer las más altas expectativas y proporcionar la mejor experiencia al cliente.

Nos dedicamos a fabricar solamente productos de calidad con la última tecnología. No obstante lo cual, en casos excepcionales, los productos electrónicos pueden funcionar incorrectamente debido a defectos de fabricación. Por este motivo, ofrecemos 1 (un) año de garantía a partir de la fecha de compra al detalle original, que cubre defectos en materiales y en la fabricación.

Urbanista AB garantiza que, con el uso normal, este producto no tendrá defectos de materiales ni de fabricación durante 1 (un) año a partir de la fecha de compra al detalle original. La garantía de reemplazo solo es válida si junto al producto a reemplazar se presenta la prueba original de compra emitida al comprador que especifique la fecha de compra.

¿Cómo funciona? Si consideras que este producto es defectuoso, vuelve a empaquetarlo con cuidado y devuélvelo a tu vendedor autorizado dentro del periodo de garantía con la prueba de compra original. Tu vendedor autorizado reemplazará el producto, siempre y cuando se identifique un defecto en los materiales o en la fabricación. Si tu vendedor autorizado no tiene un producto o un color equivalentes en existencias, Urbanista AB te proporcionará un producto nuevo de inmediato.

Esta garantía limitada de reemplazo no se aplica en casos de uso inadecuado o excesivo del producto, uso contrario a las instrucciones de Urbanista AB, uso y desgaste normales, una conexión incorrecta, fuerza mayor o reparación no autorizada. Cualquier acción legal por incumplimiento de esta garantía limitada deberá iniciarse dentro de 1 (un) año a partir de la fecha en que se originó la reclamación.

Urbanista AB no será responsable de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso o de la imposibilidad de usar este producto, independientemente de la teoría legal en la que se base la reclamación.

Esta garantía confiere derechos legales específicos y puedes tener otros derechos que varían según el país. Esta garantía no restringe los derechos de los consumidores otorgados por las leyes aplicables.



Este producto no se tratará como un residuo doméstico. En su lugar, se entregará al punto de recogida que corresponda para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Este producto se fabricó después del 1.º de abril de 2019.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIAS

- No es adecuado para niños de menos de 3 años; contiene piezas pequeñas que pueden constituir un peligro de asfixia.
- Elige una configuración de volumen bajo antes de usar los auriculares.
- La exposición a largo plazo a un volumen alto de música o a sonidos fuertes puede provocar daño auditivo. Es mejor evitar los niveles altos de volumen al usar estos auriculares, en especial durante periodos largos.
- No uses estos auriculares al operar un vehículo de motor, una bicicleta, maquinaria o donde tu incapacidad para oír sonidos externos pueda constituir un peligro para ti o para otras personas.

PRECAUCIONES

- Usar estos auriculares limita tu capacidad de oír ruidos a tu alrededor, independientemente del volumen. Sé cauteloso al usar estos auriculares.
- No los dejes caer, no te sientes sobre ellos ni los sumerjas en agua.

En caso de preguntas o de inquietudes, comunícate con:
support@urbanista.com

PHOENIX TESTLAB GmbH, que opera como un organismo de certificación registrado (RCB en inglés) (identificación como RCB: 204) con respecto a Japón, declara que el producto mencionado cumple con la Certificación de la conformidad de los reglamentos técnicos de equipos radioeléctricos especificados.

(Ordenanza del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones n.º 37, 1981),
Artículo 2, Apartado 1, Numeral 19.

1. KOPPELN

ERSTE KOPPLUNG

1.1 - Stecken Sie die Ohrhörer in den Ladebehälter und nehmen Sie sie wieder heraus. Die Anzeigelampe blinkt dreimal weiß.

1.2 - Halten Sie die Ohrhörer nah beieinander. Die beiden Ohrhörer werden sich automatisch verkoppeln.

Nach erfolgreicher Koppelung erlischt die Anzeigelampe des linken (L) Ohrhörers und die Anzeigelampe des rechten (R) Ohrhörers blinkt langsamer.

1.3 - Öffnen Sie das Menü für Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy und wählen Sie „Urbanista Paris R“.

1.4 - Beantworten Sie „Mit Gerät koppeln“ mit „Ja“, um sich mit „Urbanista Paris L“ zu verbinden.

OHRHÖRER ZURÜCKSETZEN

1.1 - Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladebehälter und drücken Sie lang (5 Sekunden), um die Geräte auszuschalten.

1.2 - Drücken Sie lang (8 Sekunden), bis die LED dauerhaft leuchtet, und klicken Sie danach zweimal hintereinander schnell (innerhalb von 3 Sekunden) auf das Touchpanel in beiden Ohrhörern.

1.3 - Die LED in beiden Ohrhörern blinkt schnell, wenn die Koppelung erfolgreich aufgehoben wurde. Danach wechseln sie in den Verbindungsmodus.

1.4 - Gehen Sie nun zurück nach oben/Erste Verbindung in Schritt 3, um die Ohrhörer mit Ihrem Handy zu koppeln.

2. TOUCHSTEUERUNG

Mit der Logo-Taste 4P 

EINSCHALTEN Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladebehälter ODER berühren Sie das Logo (L) oder (R) zwei Sekunden lang. Die Anzeigelampe blinkt dreimal blau.

AUSSCHALTEN Legen Sie die Ohrhörer in den Ladebehälter ODER berühren Sie das Logo (L) oder (R) fünf Sekunden lang. Die Anzeigelampe blinkt dreimal blau.



SPRACHASSISTENT EINSCHALTEN - Berühren Sie das Logo (R) zweimal.

SPRACHASSISTENT AUSSCHALTEN - Berühren Sie das Logo (R) zweimal.

ANRUF ANNEHMEN - Berühren Sie das Logo am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer zweimal.

ANRUF BEENDEN - Berühren Sie das Logo am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer zweimal.

ANRUF ABWEISEN - Berühren und drücken Sie das Logo am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer zwei Sekunden lang.

MUSIKWIEDERGABE - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer zweimal.

MUSIKWIEDERGABE PAUSIEREN - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer zweimal.

LAUTSTÄRKE (+) - Berühren Sie das Logo am rechten (R) Ohrhörer einmal.

LAUTSTÄRKE (-) - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer einmal.

NÄCHSTER TITEL - Berühren Sie das Logo am rechten (R) Ohrhörer zwei Sekunden lang.

VORHERIGER TITEL - Berühren Sie das Logo am linken (L) Ohrhörer zwei Sekunden lang.

Mikrofon im rechten und im linken Ohrhörer, duales Mikrofon.

3. LADEBEHÄLTER

Die Ohrhörer werden automatisch aufgeladen, wenn sie in den Ladebehälter gelegt werden. Die Anzeigelampe blinkt während des Ladevorgangs rot.

BATTERIELEISTUNG:

0-25%: Lampe blinkt einmal.

26-50%: Lampe blinkt zweimal.

51-75%: Lampe blinkt dreimal.

76-99%: Lampe blinkt viermal.

100%: Dauerlicht.

WARNUNG BATTERIE SCHWACH - Wenn die Batterieleistung nachlässt, ertönt ein akustisches Signal und es verbleiben noch 15 Minuten Wiedergabezeit, ehe die Ohrhörer automatisch abschalten.

URBANISTA 1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

Alle Ohrhörer von Urbanista werden für höchste Ansprüche und optimierte Kundenerfahrung entwickelt und gefertigt.

Unser Ziel ist es, nur hochwertige Artikel herzustellen, die über die neuste Technologie verfügen. In Ausnahmefällen ist es jedoch möglich, dass elektronische Produkte aufgrund von Fertigungsmängeln fehlerhaft funktionieren. Aus diesem Grund bieten wir ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine einjährige Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler. Urbanista AB garantiert damit, dass dieses Produkt unter normalen Nutzungsbedingungen für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Ersatzgarantie ist nur gültig, wenn gemeinsam mit dem umzutauschenden Produkt der für den Käufer ausgestellte und datierte Originalkaufbeleg vorgelegt wird.

Vorgehensweise zur Inanspruchnahme der Garantie Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt defekt ist, packen Sie das Gerät sorgfältig ein und bringen Sie es innerhalb der Garantiefrist, zusammen mit dem Originalkaufbeleg, zurück zu Ihrem offiziellen Fachhändler. Ihr offizieller Fachhändler wird das Produkt ersetzen, sofern ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird. Sollte Ihr offizieller Fachhändler kein entsprechendes Produkt oder kein Produkt in der entsprechenden Farbe vorrätig haben, wird Urbanista AB Ihnen umgehend ein neues Produkt zukommen lassen.

Diese beschränkte Ersatzgarantie gilt nicht bei fehlerhafter oder missbräuchlicher Verwendung des Produkts, Verwendung entgegen den Anweisungen von Urbanista AB, normalem Verschleiß und Abnutzung, fehlerhaftem Anschluss, Höherer Gewalt oder unbefugten Reparaturversuchen. Jede Klage in Bezug auf Nichteinhaltung dieser Garantie muss innerhalb eines (1) Jahres ab dem Datum, an dem der Anspruch entstanden ist, vorgebracht werden.

Urbanista AB haftet nicht für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die auf die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung dieses Produkts zurückgeführt werden, unabhängig von dem Rechtsgrund, auf dem dieser Anspruch basiert.



Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist keine Einschränkung Ihrer Rechte nach der geltenden nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Verbrauchsgütern.

Dieses Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern es muss zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte gebracht werden. Dieses Produkt wurde nach dem 1. April 2019 gefertigt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnungen

- Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren; enthält Kleinteile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Stellen Sie die Ohrhörer vor der Benutzung auf eine leise Lautstärke ein.
- Langanhaltende Lärmeinwirkung durch Anhören von lauter Musik oder lauten Geräuschen kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie hohe Lautstärkepegel, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie diese Kopfhörer benutzen.
- Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht, wenn Sie ein Motorfahrzeug führen, Fahrrad fahren oder eine Maschine bedienen oder wenn Sie durch Ihre Unfähigkeit, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, sich oder andere gefährden könnten.

Vorsichtshinweise

- Durch Verwendung dieser Kopfhörer können Sie, unabhängig von der eingestellten Lautstärke, Umgebungsgeräusche nicht mehr zuverlässig wahrnehmen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Kopfhörer verwenden.
- Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.

Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an:
support@urbanista.com

PHOENIX TESTLAB GmbH erklärt als registrierte Zertifizierungsstelle (RCB ID: 204) für Japan, dass das aufgeführte Produkt die technischen Bestimmungen für die Konformitätsbescheinigung der angegebenen Funkausrüstung (MPT-Verordnung Nr. 37, 1981), Artikel 2, Absatz 1, Punkt 19 erfüllt.

1. APPAIRAGE

PREMIER APPAIRAGE

1.1 - Placez les écouteurs dans l'étui de charge et retirez-les à nouveau. Un voyant lumineux clignote trois fois en bleu.

1.2 - Tenez les écouteurs l'un près de l'autre. Les écouteurs gauche et droite s'appairent automatiquement.

En cas de succès de l'appairage, le voyant lumineux de l'oreillette gauche (L) cesse de clignoter et celui de droite (R) clignote lentement.

1.3 - Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez « Urbanista Paris R »

1.4 - Une demande d'acceptation d'appairage apparaît pour connecter « Urbanista Paris L », cliquez sur « Yes » (Oui) !

RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

1.1 - Retirez les oreillettes de l'étui de charge, appuyez longuement pendant 5 secondes pour mettre les appareils hors tension.

1.2 - Appuyez longuement pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant LED soit allumé, puis appuyez rapidement deux fois sur le panneau tactile des deux oreillettes dans les 3 secondes.

1.3 - La LED clignote rapidement sur les deux oreillettes une fois que vous avez réussi à effacer les enregistrements d'appairage. Ensuite, elle passe en mode appairage.

1.4 - Maintenant, retournez à l'étape 1 sur « Premier appairage » à l'étape 3 pour appairer votre téléphone.

2. COMMANDES TACTILES

Via le bouton du logo 4P 

MISE SOUS TENSION Retirez les écouteurs de l'étui de charge OU appuyez sur les logos (L) et (R) pendant 2 secondes. Le voyant lumineux clignote trois fois en bleu.

MISE HORS TENSION - Placez les écouteurs dans l'étui de charge OU appuyez sur le logo droit (R) ou gauche (L) pendant 5 secondes. Le voyant lumineux clignote trois fois en bleu.



ACTIVER L'ASSISTANT VOCAL - Appuyez deux fois sur le logo (R).

DÉSACTIVER L'ASSISTANT VOCAL - Appuyez une fois sur le logo (R).

RÉPONDRE À UN APPEL - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur droit (R) ou gauche (L).

TERMINER UN APPEL - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur droit (R) ou gauche (L).

REJETER UN APPEL - Appuyez et maintenez le logo de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pendant 2 secondes.

JOUER DE LA MUSIQUE - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur gauche (L).

METTRE LA MUSIQUE EN PAUSE - Appuyez deux fois sur le logo de l'écouteur gauche (L).

RÉGLER LE VOLUME (+) - Appuyez une fois sur le logo de l'écouteur droit (R).

RÉGLER LE VOLUME (-) - Appuyez une fois sur le logo de l'écouteur gauche (L).

PASSER UN MORCEAU EN AVANT - Appuyez sur le logo de l'écouteur droit (R) pendant 2 secondes.

PASSER UN MORCEAU EN ARRIÈRE - Appuyez sur le logo de l'écouteur gauche (L) pendant 2 secondes.

Le microphone se trouve dans les oreillettes droite et gauche, double microphone.

3. ÉTUI DE CHARGE

Les oreillettes se chargent automatiquement une fois placées dans l'étui. Le voyant clignote en rouge pendant la charge.

CHARGE DE LA BATTERIE:

0-25%: Le voyant clignote 1 fois.

26-50%: Le voyant clignote 2 fois.

51-75%: Le voyant clignote 3 fois.

76-99%: Le voyant clignote 4 fois.

100%: Voyant fixe.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE DÉCHARGÉE - Lorsque votre batterie est déchargée, un bip se fait entendre. Il reste 15 minutes d'autonomie avant que les écouteurs ne se coupent automatiquement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN URBANISTA

Tous les écouteurs Urbanista sont conçus et fabriqués pour répondre aux attentes les plus strictes et offrir la meilleure expérience client.

Nous sommes dévoués à ne produire que des articles de haute qualité dotés des dernières technologies. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les produits électroniques peuvent présenter des dysfonctionnements dus à des défauts de fabrication. C'est pourquoi nous offrons une garantie complète d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine, qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication.

Par la présente, Urbanista AB garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. La garantie de remplacement n'est valable que si la preuve d'achat d'origine fournie à l'acheteur, précisant la date d'achat, est présentée avec le produit à remplacer.

Comment cela fonctionne-t-il ? Si vous pensez que ce produit est défectueux, remballez soigneusement l'appareil et renvoyez-le à votre revendeur agréé pendant la période de garantie, avec la preuve d'achat d'origine. Votre revendeur agréé remplacera le produit si un défaut de matériaux ou de fabrication est identifié. Si votre revendeur agréé ne dispose pas du produit équivalent ou de la même couleur en stock, Urbanista AB vous fournira un nouveau produit dans les meilleurs délais.

Cette garantie limitée de remplacement ne s'applique pas en cas d'abus ou de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions d'Urbanista AB, d'usure normale, de connexion incorrecte, de force majeure ou de réparation non autorisée. Toute action en justice pour violation de cette garantie limitée doit être entreprise, le cas échéant, dans un délai d'un (1) an à compter de la date à laquelle la réclamation a eu lieu.

Urbanista AB ne peut pas être tenu responsable de dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, quelle que soit la théorie juridique sur laquelle la réclamation est fondée.



Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits, qui varient d'un pays à l'autre. Cette garantie ne limite pas les droits du consommateur prescrits par les lois applicables. Ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Ce produit a été fabriqué après le 1er avril 2019.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS

- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. L'appareil contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Avant d'utiliser les écouteurs, choisissez un réglage de volume faible.
- Une exposition prolongée à une musique ou des sons forts peut causer des dommages auditifs. Il est préférable d'éviter des niveaux de volume élevés lors de l'utilisation de ces écouteurs, en particulier pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas ces écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, un vélo, une machine ou si votre incapacité à entendre des sons extérieurs peut présenter un danger pour vous-même ou pour les autres.

PRÉCAUTIONS

- L'utilisation de ces écouteurs limite votre capacité à entendre des bruits autour de vous, indépendamment du volume d'écoute. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces écouteurs.
- Ne laissez pas tomber les écouteurs, ne vous asseyez pas dessus et ne les plongez pas dans l'eau.

Pour toutes questions ou préoccupations, contactez:
support@urbanista.com

PHOENIX TESTLAB GmbH, agissant en tant qu'organisme de certification enregistré (Identifiant RCB : 204) à l'égard du Japon, déclare que le produit indiqué sur la liste est conforme au règlement technique sur la certification de conformité d'équipements radio spécifiés (Ordonnance du MPT de 1981 n° 37), article 2, paragraphe 1, point 19.

1. ペアリング

初めてのペアリング

1.1 - イヤホンを充電ケースに入れて、再度取り出します。インジケータライトが青色に3回点滅します。

1.2 - 左右のイヤホンを互いに近づけます。左右のイヤホンが自動的にペアリングされます。

ペアリングが完了すると、左 (L) のイヤホンのインジケータライトが点滅を停止し、右 (R) のイヤホンがゆっくりと点滅します。

1.3 - スマートフォンのBluetoothの設定を開いて、「Urbanista Paris R」を選択します。

1.4 - 「Urbanista Paris L」に接続してペアリングするかどうかを尋ねるポップアップが表示されます。「はい」をクリックします。

イヤホンをリセットする

1.1 - 充電ケースから両方のイヤホンを取り外し、5秒間長押しして充電ケースの電源を切ります。

1.2 - LEDライトが点灯するまで8秒間長押し、3秒以内に両方のイヤホンのタッチパネルを2回素早くクリックします。

1.3 - ペアリングレコードが消去されると両方のイヤホンのLEDライトが点滅した後、ペアリングモードに変わります。

1.4 - 手順3の「初めてのペアリング」するに戻り、スマートフォンをペアリングします。

2. タッチコントロール

ロゴボタンよりアクセス

電源オン - 充電ケースからイヤホンを取るか、または (L) または (R) のロゴボタンを2秒押します。インジケータが3回青く点滅します。

電源オフ - 充電ケースにイヤホンを置くか、または (L) または (R) のロゴボタンを5秒押します。インジケータが3回青く点滅します。

音声アシスタント オン - (R) のロゴを2回押します。

音声アシスタント オフ - (R) のロゴを2回押します。

通話を開始する - 右 (R) または左 (L) のイヤホンのロゴを2回押します。

通話を終了する - 右 (R) または左 (L) のイヤホンのロゴを2回押します。

通話を拒否する - 右 (R) または左 (L) のイヤホンのロゴを2秒長押しします。

再生 - 左 (L) のイヤホンのロゴを2回押します。

一時停止 - 左 (L) のイヤホンのロゴを2回押します。

音量を上げる(+) - 右 (R) のイヤホンのロゴを1回押します。

音量を下げる(-) - 左 (L) のイヤホンのロゴを1回押します。

曲送り - 右(R)のイヤホンのロゴを2秒間長押しします。

曲戻し - 左(L)のイヤホンのロゴを2秒間長押しします。

マイクは左右のイヤホンに内蔵されたデュアルマイクです。

3. 充電ケース

イヤホンを充電ケースに置くと自動的に充電されます。充電中はインジケーターが赤く点滅します。

バッテリーの充電:

0～25%: ライトが1回点滅。

26～50%: ライトが2回点滅。

51～75%: ライトが3回点滅。

76～99%: ライトが4回点滅。

100%: ライトが点灯。

電源の残量に関する警告 - バッテリーの電源が少なくなった場合、電源が自動的に切れる15分前にビープ音でお知らせします。

URBANISTAのメーカー1年制限保証

Urbanistaのイヤホンはすべてユーザーの高い要求に応え、最高のカスタマーエクスペリエンスを提供できるように設計、製造されています。

Urbanistaは最新技術を搭載した最高品質の製品を作ることに関心しています。しかし、例外的なケースとして、電子製品は製造上の欠陥により不具合を生じることがあります。そのため、Urbanistaでは、ご購入日より1年間保証を提供し、素材および製造工程上の欠陥を補償しています。

Urbanista ABは、本製品の通常の使用において、ご購入日より1年間の期間に素材および製造工程上の欠陥がないことを保証します。交換保証は、購入日が印字された購入証明書の原本を製品とともにご返品いただいた場合にのみ適用されます。

ご返品の手続きが以下の通りです。本製品に欠陥がみられた場合、保証期間内に購入証明書の原本を添えて、本体を安全に梱包の上、正規代理店まで製品をご返品ください。素材または製造工程に欠陥が認められた場合、正規代理店にて製品を交換させていただきます。正規代理店に同タイプまたは色の製品の在庫がない場合、Urbanista ABは速やかに新品の製品と交換いたします。

製品の誤用、Urbanista ABの指示によらない使用、通常の摩耗や亀裂、不正な接続、不可抗力、または承認外の修理に該当する場合、本交換保証は適用されません。本制限保証への違反を理由とする訴訟は、該当するクレームの発生日より1年以内に開始されるものとします。

Urbanista ABは、そのようなクレームの根拠となる法理論に関わらず、本製品の使用または使用不能に起因する特定の、間接的、偶発的、または因果的な損害について責任を負いません。

本保証はお客様に特別な法的権利を提供するもので、お客様には居住国によりその他の権利が認められることがあります。本保証は適用法の下で義務化される消費者の権利を制限するものではありません。

本製品は家庭ごみとして廃棄することはできません。電気機器および電子機器を回収する各自治体のリサイクルセンターにお持ち込みください。本製品の製造日は2019年4月1日です。

安全に関する重要な注意事項

警告

- 本製品は3歳未満のお子様には適していません。本製品には飲み込むと窒息の危険のある小部品が含まれています。
- ヘッドホンをお使いになる前に音量を低くしてからご使用ください。
- 大音量の音楽や音声を長時間聞くと難聴の原因となります。ヘッドホンを長時間使用する場合は、低音量で使用されることをお勧めいたします。
- 自動車、自転車、または機械の運転中、または周囲の音が聞き取れないときにご自身や周囲の人に危険が及ぶ状況でヘッドホンを使用しないでください。

ご注意

- たとえ低音量でも、ヘッドホンの使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。ヘッドホンの使用中はご注意ください。
- ヘッドホンを落したり、ヘッドホンの上に乗ったり、ヘッドホンを水没させたりしないでください。

ご質問やご不明な点についてはこちらまでお問い合わせください:
japan@urbanista.com

日本の認定適合性評価機関（RCB ID: 204）であるPHOENIX TESTLAB GmbHは、上記の製品が特定無線設備の技術基準適合証明（昭和五十六年十一月二十一日郵政省令第三十七号）、第二条第一節第十九項に準拠していることを宣言します。

1. 페어링

최초 페어링

1.1 - 이어폰을 충전 케이스에 넣었다가 다시 뺍니다. 표시등이 파란색으로 세 번 깜박입니다.

1.2 - 이어폰을 서로 가까이 두세요. 왼쪽과 오른쪽 이어폰이 자동으로 서로 페어링됩니다.

페어링이 완료되고 나면, 좌측 (L) 이어폰의 표시등이 깜박임을 멈추고 우측 (R) 이어폰이 천천히 깜박입니다.

1.3 - 이어폰의 블루투스 설정을 연 다음 "Urbanista Paris R"을 선택합니다.

1.4 - "Urbanista Paris L"을 연결하라는 페어링 수락 팝업이 나오면, "예"를 클릭합니다!

이어폰 초기화

1.1 - 이어버드를 충전 케이스에서 빼낸 다음, 5초 동안 눌러서 기기를 끕니다.

1.2 - 좌우 터치패널을 동시에 8초 동안 지속적으로 터치합니다. 8초가 지나면 LED등이 계속 점등된 상태로 됩니다. 이 때 3초 내로 재빨리 양쪽 이어버드의 터치패널을 2번 연속 터치합니다.

1.3 - 초기화가 완료되면 LED가 양측 이어버드에서 빠르게 깜박입니다.

1.4 - 상단 '최초 페어링' 방식으로 페어링을 진행합니다.

2. 터치 컨트롤



로고 버튼으로 조작

켜기 - 충전 케이스에서 이어폰을 뽑거나 (L) 및 (R) 로고를 2초 동안 계속 터치하고 있습니다. 표시등이 파란색으로 세 번 깜박입니다.

끄기 - 충전 케이스에 이어폰을 꼽거나 오른쪽 (R) 또는 왼쪽 (L) 로고를 5초 동안 계속 터치하고 있습니다. 표시등이 파란색으로 세 번 깜박입니다.

음성 명령 기능 켜기 - (R) 로고를 두 번 터치합니다 .

음성 명령 기능 끄기 - (R) 로고를 두 번 터치합니다 .

전화 받기 - 오른쪽 (R) 또는 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 두 번 터치합니다.

통화 종료 - 오른쪽 (R) 또는 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 두 번 터치합니다.

통화 거절하기 - 오른쪽(R) 또는 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 2초 동안 터치합니다.

음악 재생 - 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 두 번 터치합니다.

일시 정지 - 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 두 번 터치합니다.

볼륨 조정 (+) - 오른쪽 (R) 이어폰 로고를 한 번 터치합니다.

볼륨 조정 (-) - 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 한 번 누릅니다.

다음 트랙으로 건너뛰기 - 오른쪽 (R) 이어폰 로고를 2초 동안 터치합니다.

이전 트랙으로 건너뛰기 - 왼쪽 (L) 이어폰 로고를 2초 동안 터치합니다.

듀얼 마이크가 좌우 양쪽에 모두 장착되어 있습니다.

3. 충전 케이스

이어버드를 케이스에 넣으면 자동으로 충전됩니다. 충전중에는 케이스 표시등이 적색으로 깜박입니다.

배터리 충전:

0-25%: 등이 1번 깜박입니다.

26-50%: 등이 2번 깜박입니다.

51-75%: 등이 3번 깜박입니다.

76-99%: 등이 4번 깜박입니다.

100%: 등이 계속 켜져 있습니다.

배터리 부족 경고 - 배터리가 부족할 경우, “삐” 소리가 나고 15분 동안 재생되다가 자동으로 이어폰의 전원이 꺼집니다.

URBANISTA 1년 제한 보증

모든 Urbanista 이어폰은 높은 기대에 부응하고 고객께서 최고를 경험하실 수 있도록 설계 및 제조됐습니다.

당사는 최신 기술을 갖춘 고품질 제품만을 생산하는 데 전력을 다하고 있습니다. 그러나 예외적인 경우에 전자 제품은 제조 결함으로 인해 오작동을 일으킬 수도 있습니다. 그런 까닭에 당사는 최초 소매품 구매일로부터 1년 동안 품질 보증을 제공하며, 해당 보증에는 소재 및 제조상의 결함이 포함됩니다.

이에 따라 Urbanista AB에서는 정상적으로 사용한다는 전제 하에 본 제품이 최초 소매품 구매일로부터 1년 동안 소재 및 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 교체 보증은 교체 대상인 제품과 더불어 구매 날짜를 특정하고 구매자에게 발급된 구매 증빙 자료 원본을 함께 제공했을 경우에만 유효합니다.

작동방식 본 제품에 결함이 있다고 생각하신다면, 보증 기간 이내에 기기 및 구입 증빙 자료 원본을 함께 조심히 재포장한 다음 이를 공인 대리점에 제품을 반납하십시오. 소재 또는 제조상의 결함이 확인되면 공인 대리점에서 제품을 교체해드립니다. 공인 대리점에 동급 사양의 제품 또는 동일 색상의 재고가 없을 경우 Urbanista AB에서는 즉시 신제품을 제공합니다.

본 제한 교체 보증은 Urbanista AB 사용 설명서에 반하여 제품을 남용하거나 오용하는 경우, 일반적인 마모 및 구멍, 잘못된 연결, 불가항력 또는 무단 수리에 대해서는 적용되지 않습니다. 본 제한 보증 위반에 대한 일체의 소송은 청구가 발생한 날로부터 1년 이내에 시작됩니다. Urbanista AB는 청구의 근거가 되는 법이론에 관계 없이 본 제품의 사용 또는 사용 불가능으로 인한 특수, 간접, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리를 부여하며 귀하는 국가별로 상이한 권리를 보유할 수도 있습니다. 본 보증은 준거법에 따라 정해져 있는 소비자의 권리를 제한하지 않습니다.

본 제품은 생활폐기물로 취급해서는 안됩니다. 대신 전기 및 전자 장비의 재활용을 위해 해당되는 수거 장소로 인계해야 합니다. 본 제품은 2019년 4월 1일 이후에 생산됐습니다.

주요 안전 지침

경고

- 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다 : 질식 위험이 있는 소형 부품이 들어 있습니다.
- 헤드폰을 사용하기 전에 낮은 볼륨 설정을 선택하십시오.
- 시끄러운 음악이나 소리에 장기간 노출될 경우 청각 손상이 발생할 수 있습니다. 본 헤드폰을 사용할 때에는 특히 장시간일 경우에는 높은 볼륨을 피하는 것이 가장 좋습니다.
- 자동차, 자전거, 기계를 작동할 때나 외부 소리를 들을 수 없는 상황으로 인해 본인 또는 타인에게 위험을 초래할 수 있을 경우 본 헤드폰을 사용하지 마십시오.

주의

- 제약이 발생합니다. 본 헤드폰을 사용할 때에는 주의를 기울이시기 바랍니다.
- 제약이 발생합니다. 본 헤드폰을 사용할 때에는 주의를 기울이시기 바랍니다.

질문 또는 문제가 발생할 경우 연락처:
support@urbanista.com

PHOENIX TESTLAB GmbH는 일본과 관계된 등록인증기관의
(RCB ID: 204) 운영에 따라 열거된 제품이 지정 무선 장비의 기술 규정
적합성 인증 (MPT 조례 제 37번, 1981년도)
제 2조 1항 19목을 준수함을 선언합니다.

1. 首次配对

1.1 - 将耳机放入充电盒，然后取出。指示灯将快速闪烁三次蓝色。

1.2 - 把耳机放在一起，左右耳机将自动配对。配对成功后，左（L）耳机上的指示灯将停止闪烁，右（R）耳机将缓慢闪烁。

1.3 - 开启手机蓝牙设置并选择 “Urbanista Paris R” 。

1.4 - 银幕将出现蓝牙配对请求连接 “Urbanista Paris L” ，选择 “配对” 。

2. 重新设置耳机

2.1 - 把耳机取出充电盒。长按两个耳机Logo处触摸键五秒，关闭耳机。

2.2 - 再长按耳机Logo处触摸键八秒钟，直到LED指示灯长亮。然后在三秒钟内快速双击两个耳机的Logo触控键。

2.3 - LED将快速闪烁进入左右耳机配对模式。

2.4 - 现在回到首次配对步骤中的1.3继续配对。

3. 操作（标志触控按钮）

开机：从充电盒中取出耳机，或按住左或右耳机的标志按钮两秒钟。
指示灯将闪烁蓝色三次。



关机：将耳机放在充电盒中，或按住左或右耳机的标志钮五秒钟。

指示灯将闪烁蓝色三次。

开启语音助理：点击右耳机标志钮两次

关闭语音助理：点击左或右耳机标志钮两次

接听电话：点击左或右耳机上的标志钮两次。

结束通话：点击左或右耳机上的标志钮两次。

拒绝来电：按住左或右耳机上的标志钮两秒钟。

播放：点击左耳机上的标志钮两次。

暂停：点击左耳机上的标志钮两次。

调整音量 (+)：按一下右耳机上的标志钮。

调整音量 (-)：按一下左耳机上的标志钮。

下一首曲目：按住右耳机上的标志钮两秒钟。

上一首曲目：按住左耳机上的标志钮两秒钟。

左和右耳机上都设有麦克风。

4. 充电盒

耳机放入充电盒时将自动进行充电。指示光在充电时会闪烁红色。

电池量

0-25%: 指示灯闪烁一次.

26-50%: 指示灯闪烁两次

51-75%: 指示灯闪烁三次

76-99%: 指示灯闪烁四次

100%: 固定亮光

低电警示 - 当耳机的电池电量不足时，耳机会发出 ‘哔’ 声表示还有15分钟的播放时间。15分钟后将自动关。

FCC

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

When test standard is FCC section 15.247 or 15.407 (such Bluetooth, Wifi) Mobile Device

(a device designed to generally be used at a separation distance of at least 20 centimeters is normally maintained between the transmitter's radiating structure(s) and the body of the user)

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Portable Device (a device designed to generally be used at a separation distance of within 20 centimeters is normally maintained between the transmitter's radiating structure(s) and the body of the user).

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.







*URBANISTA AB, MÄSTER SAMUELSGATAN 10,
111 44 STOCKHOLM, SWEDEN
SUPPORT@URBANISTA.COM
WWW.URBANISTA.COM*