

らくらくフリック入力

らくらくフリック入力とは？

ボタンを指ではらう（フリックする）ことで文字を入力できます。

スマホの基本の文字入力のフリック入力をらくらくタッチがサポートしました。らくらくタッチの押し込みでガイドを固定表示して、文字を入力することができます。押し込みを使わずに普通のフリック入力もできるので、慣れてくれば普通のスマホと同じように文字を入力することも可能です。



※らくらくタッチが「オフ」の場合は、ボタンを長押ししてガイド表示後に長押しを継続することでガイドが固定表示されます。

文字入力をらくらくフリック入力に設定する

- 1

ここを押して入力してください。全角300文字まで入力できます。

文字入力画面で[機能]を押す。
- 2

ここを押して入力してください。全角300文字まで入力できます。

[設定]を押す。
- 3

文字入力設定

[入力方式の選択]を押す。
- 終

入力方式の選択

[らくらくフリック入力]を押す。