




HD Webcam C270

ロジクール HD ウェブカム C270




1



2

Windows® 8



Windows® 10/Windows® 7



+



Logicool® Webcam Software
www.logicool.co.jp/support/c270




さらに詳しい説明は、こちらよりダウンロードしてご覧ください。

www.logicool.co.jp/support/c270


620-005992.003

C270 HDウェブカメラ

セットアップガイド




製品について




パッケージ内容

1. 製品本体 (1.5m USB-Aケーブル付き)
2. 取扱説明書、保証規定




ウェブカメラのセットアップ


1. ご希望の場所または角度で、パソコン、ノートパソコンまたはモニター上にウェブカメラを設置します。



2. ウェブカメラを調節して、汎用取り付けクリップの端がデバイスの背面とぴったり重なっていることを確認します。




3. ウェブカメラの上下を手動で調節し、自分自身がフレームに入る最適な位置にします。




USB-A経由でウェブカメラを接続する

USB-AコネクタをパソコンのUSB-Aポートに接続します。



正常な接続

ウェブカメラがアプリケーションによって使用されている時は、LEDステータスライトが点灯します。



寸法

固定取り付けクリップ（同梱）：

高さ × 幅 × 奥行き：

31.91mm x 72.91mm x 66.64mm

ケーブル長：1.5m

重量：75g

www.logicool.co.jp/support/C270