

MUSICANVAS使用説明書


ボタン説明

長押し  "ON/OFF

長押し  "音量が増加; 短押し次の歌

長押し  "音量が減少; 短押し前の歌

短押し  "PAUSE/PLAY



USB給電

本体背面に充電マイクロUSBポート

2時間連続充電すると最大限8時間連続再生を可能にします



五種類で音楽を楽しめる

押してモードを切り替える


① Bluetoothで楽しむ

② ラジオを楽しむ

③ Micro SDカードで楽しむ

④ AUXで楽しむ

⑤ TWS(完全ワイヤレスステレオ)で楽しむ



① Bluetoothで楽しむ

本体背面に青い光が点滅する

携帯のBluetooth機能を開く

検索「musicanvas」、接続

本体背面に青い光が点滅が止まると、接続が完了となります。




② ラジオを楽しむ

長押し  "3秒と1分間待つ

本体背面に青い光が点滅する

短押し  "と  " でFMラジオの選局します。(ラジオはFMのみ対応です)



③ Micro SDカードで楽しむ

本体背面のMicro SDカードスロットにMicro SDカードを挿入すると、

MicroSDカードモードに切り替わります。



④ AUXで楽しむ

本体背面にAUX入力ジャックに3.5mmプラグのステレオ音声ケーブルを挿入し、
音楽再生ができます。



⑤ TWS(完全ワイヤレスステレオ)で楽しむ

2つの製品を同時に電源を入れ、どちらかの製品の  "ボタンを3秒
長押しします。

ペアリングが完了すると、赤と青の光が交互に点滅します。





製品の保証期間はご購入日から1年間です。